



## Instrukcja instalacji dla obejm rurowych DVK-HD®

Podczas montażu rur za pomocą łączników rurowych DVK-HD® ważne jest, aby upewnić się, że obejma jest chroniona przed przesunięciem za pomocą odpowiednich zacisków do rur / wsporników ściennych lub mocowań (wykonanych przez Hilti lub Müpro).

Obejma uszczelnia instalację do określonego ciśnienia, ale nie może jej uchronić przed ruchem lub przesuwaniem.

Wszystkie obejmy DVK-HD® są przystosowane do transportu pneumatycznego lub próżniowego (nie są przeznaczone do transportu cieczy!).

Obejmy DVK-HD® dostarczane są w stanie gotowym do montażu.

### Uwaga - ważne:

1. Oznaczyć czyste końce rury miarą połowy długości złącza rurowego. Upewnić się, że sploty uszczelki są zablokowane i nie zachodzą na siebie!
2. Włożyć obejmę na rurę aż do oznakowania (część wolna od brudu i oleju). Następnie przesunąć kolejną rurę przez obejmę, aż oba końce **wzajemnie się oprą**.
3. Dokręcić równomiernie śruby do 80 Nm. Złącze rurowe / uszczelka będą odporne na wskazane ciśnienie tylko wtedy, jeśli będą prawidłowo osadzone.
4. Przestrzegać następującej wartości:  
**Moment dokręcania dla wszystkich złączy DVK-HD® 80 Nm.**
5. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania techniczne.